

Panasonic

持込修理

超音波美容器 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	EH2433P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、専用ジェルは除きます)		
お買い上げ日	年 月 日		
お 客 様	ご住所		
	お名前 様		
	電 話 () -		
販 売 店	住所・氏名		
	電話 () -		

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749 26 7890

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

Panasonic®

保 管 用

保証書付き


一般家庭用

ソニックシェイプ

超音波美容器

品 番 EH2433P

取扱説明書



お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品番	EH2433P
販売店名	
電話	() -

EH921024335 M0507-4108 Printed in Japan

安全上のご注意～必ずお守りください～

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)


 してはいいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

危険

 禁止
下記のような医療用電子機器をお使いの方は、使用しない。
*ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
*人工心肺などの生命維持用医療用電子機器
*心電計などの装着型の医療用電子機器
医療用電子機器の誤動作をまねくおそれがあります。

警告

 禁止
次のような方は使用しない。
*心臓疾患の人 *アレルギー体質の人
*急性疾患の人 *特に肌が敏感な人
*有熱性疾患の人 *血友病疾患の人
*血圧異常の人 *ステロイド系ホルモン剤の長期使用や
*感染性疾患の人 肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
*結核性疾患の人 *飲酒や薬を服用中の人、疲労の激しい人
*悪性しゅよう(腫瘍)の人 *化学繊維でカブレた経験のある人
*顔面神経痛の人 *過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、
*妊娠中の人 炎症を起こしているとき
*生理中の人 *健康が特にすぐれない人
*アトピー性皮膚炎の人
事故やトラブルのおそれがあります。

警告

下記の部位には使用しない。
*整形手術をした部位 *感覚、知覚障害を起こしている部位
*額・眼球・まぶた・耳・首 *顔に金属、プラスチック、シリコンなどを
*指定部位以外 埋め込んである部位
*傷口 *カコミやホテリ、物理的刺激などによる
*顔面黒皮症 病的なシミのある部位
*口の中など粘膜の部位 *化粧品などで皮膚炎を起こしている部位
*ニキビや吹出物で炎症を
起こしている部位
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

次のような時は使用しない。
*コードやアダプターが傷んでいたり、熱くなったりする。
*コンセントへの差し込みがゆるい。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったりしない。
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

乳幼児の手の届かない場所に保管し、成長過程の子供には使用しない。
また、使用させない。
事故やトラブルのおそれがあります。



浴室内や湿気の多い所に保管しない。
水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

本体を落としたりぶつけたりして、損傷したら使用しない。
けがや故障のおそれがあります。

使用後は必ずアダプターをコンセントから抜く。
守らないと火災や異常出力によりやけどのおそれがあります。

必ず顔の美容目的に使用する。
痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止する。
使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。(P9参照)
使いはじめの方や敏感肌の方は機器の各々の使用時間を
短めにして、肌の様子をみながら使用する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。


⚠ 警告	
 必ず守る	必ず交流100～240Vの地域で使用する。 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。 「世界の電圧とプラグ」(P26～27)を参考に使用する コンセントプラグの形状を確認してください。
	必ず専用アダプターを使用する。 守らないと事故やトラブルのおそれがあります。
	必ず専用ジェルを使用する。 守らないと肌荒れなどトラブルのおそれがあります。
 分解禁止	絶対に改造・分解・修理しない。 発火や異常動作によるけがのおそれがあります。
 水ぬれ禁止	水につけたりしない。 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で使用しない。 感電やショートのおそれがあります。

⚠ 注意	
 禁止	通電したまま放置しない。 事故やトラブルのおそれがあります。
	脱毛・剃毛処理した当日は同部位への使用しない。 腫れたり、赤みが出るおそれがあります。
 必ず守る	使用前に専用ジェルの 皮フ試験(パッチテスト)を行う。(P8参照) 守らないと肌トラブルのおそれがあります。 万一、皮フ試験をした部位に異常がある場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	コンセントから抜く時は、アダプターを持って抜く。 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

も く じ


安全上のご注意	2
各部のなまえ	6
ご使用前に	8
皮フ試験(パッチテスト)の手順	8
本体使用上の注意	9
使いかた	10
使いかた	10
正しい使いかた	12
モード表示ランプの点灯・点滅	13
おすすめのお手入れパターン	14～20
Q & A	21
使い終わったら	22
使い終わったら	22～23
掃除のしかた	24
お知らせ	25
海外でのご使用について	25
世界の電圧とプラグ	26～27
こんな異常を感じたら	28～29
定格・仕様	29
保証とアフターサービス	30
保証とアフターサービス	30
パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内	30
保証書	裏表紙

各部のなまえ



超音波発生の確認

- 1 アダプターを接続し、プローブ面を水平にして指で水を数滴たらし。
- 2 OFF/ON (SELECT) ボタンを押します (約1秒間ランプが全点灯し、LOWランプが点灯します。)
- 3 LOWランプ点灯後、約3秒後経過すると水滴が振動し、超音波の発生が確認できます。




スイングヘッドについて





肌の凹凸に沿って、ヘッドが自在にスイングするので、肌にしっかり密着。超音波をしっかり伝えます。

モード表示について



OFF/ON ボタンを押すと以下のように (SELECT) モードが切り替わります。

(OFF LOWに切り替わるときは、約1秒間ランプが全点灯します)



プラグA-2(アメリカンタイプ)

海外でご使用の場合、プラグ形状をご確認ください。
本商品はプラグアダプターは付属しておりませんので、最寄りの販売店などでお買い求めください。(P25参照)


付属品



ソニックシェイプジェル
EH042
(パナソニック超音波美容器専用ジェル)
販売店などでお買い求めください

皮フ試験(パッチテスト)の手順

皮フ試験(パッチテスト)は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。



(1) 腕の内側を石けんで洗い、
タオルなどでふき取る

(2) 洗ったところに専用ジェルを塗り、
48時間放置する

10円玉硬貨大にうすく塗り自然に乾燥させる

皮フ試験をした部分は、水でぬらしたり、こすったりしない

塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激などの
異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、
洗い流す

(3) 異常の無いことを確認する

48時間以内に異常がなければ、使用する
パッチテストの結果、異常があった場合は、
使用を中止し、お買い上げの販売店に相談する

ご使用前に以下の項目をよく読んでお使いください。

本体使用上の注意

1

肌のお手入れは1日1回(約10分)まで、週3回が限度です。
通常のご使用は、週3回が限度です。
過度なお手入れはかえって肌によくありません。

2

お手入れは、素肌(化粧品を落とした状態)でご使用ください
使用後は、肌についたジェルを洗い落としてください。
使用後は、必ず肌に合った化粧品をご使用してください。

3

肌の状態は、体調によっても異なります

肌の様子を見ながらご使用ください。
発疹・発赤・かゆみなどや肌に何らかの異常が生じた場合は、
使用を中止し、専門医にご相談ください。

4

肌のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、
または化粧品なども原因として考えられますので
専門医にご相談ください。

ジェル使用上の注意

肌の状態・体調によっては、ヒリヒリしたり湿疹が出たりする場合があります。

その時は使用をやめて数日間様子を見て、症状が消えてから
使用してください。

発疹・発赤・かゆみ・刺激が現れた時は使用を中止し、専門医に
ご相談ください。


使いかた

はじめてお使いになる前に皮フ試験(パッチテスト)を行う(P8参照)

1 化粧を洗い落とし
素肌の状態にする

2 器具用プラグと
本体を接続し、
コンセントに
アダプターを
差し込む

器具用プラグは、
本体の奥まで
しっかり差し込む。



警告


必ず専用アダプターを使用する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

3 本体キャップを取り、プローブ面にのせたジェルを
顔の4カ所に分けてつける(下図参照)

ジェルの適量



直径約15mm
(さくらんぼ1粒程度、
約2~3g)



キャップのはずしかた



矢印の方向に
本体キャップを
取ってください。

必ず専用ジェルをご使用ください

使用できる別売ジェル
EH042またはEH041・
EH040

ジェルがないと超音波は伝わりません。

4 超音波出力の強弱を
選ぶ

通常は「HIGH」でお使い
ください。
使いはじめの方や肌の
敏感な方は「LOW」にして
肌の様子を見ながら
ご使用ください。



5 ジェルをのばしながら肌にプローブ面を
密着させ、しっかり押しあてて滑らせる(P12参照)
超音波出力タイマーが作動し、約10分経過後自動的に停止します。

使用中、本体が多少あたたかくなりますが異常ではありません。

誤動作防止のため、停止後すぐに OFF/ON (SELECT) ボタンを押しても動作しません。

数秒経過してから、再度 OFF/ON (SELECT) ボタンを押してください。

この商品は誤使用に対して安全機能をつけております。
安全機能が作動した場合、ピピピピ音と同時に「HIGH」または
「LOW」ランプが点滅します。(約15秒間隔でくり返す)
モード表示ランプの点滅(P13参照)に従って処置してください。
ご使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、アダプターを
できるだけ離れた別のコンセントでご使用ください。



警告



部に使用しない


額・眼球・まぶた・耳・首には使用しない。
肌・身体のトラブルのおそれがあります。

正しい使いかた

プローブ面のあてかた

肌にプローブ面を
密着させる

密着させないと超音波が
肌に伝わりません。



プローブ面の動かしかた

1 下から上へ


- ・ゆっくり滑らせるように
- ・持ち上げるように

2 上まで行ったら いったん肌からはずし

3 再び下から上へ

- ・左右対称にくり返す

5秒間でアゴから耳下まで
動かす程度のスピードで
プローブ面を動かす。



ジェルの量がへってきたら


ジェルを追加して使用してください

ジェルの適量

II

直径約15mm


(さくらんぼ1粒程度、
約2～3g)



ジェルが不足するとピピピピ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが
点滅します。

モード表示ランプの点灯・点滅

モード表示ランプの点灯



「HIGH」または「LOW」ランプが点灯している時、強度「HIGH」または
「LOW」の超音波が出力されています。

(超音波出力タイマーが作動しています)

モード表示ランプの点滅

安全機能が作動した場合ピピピピ音と同時に「HIGH」または
「LOW」ランプが点滅します。
考えられる原因に従って処置してください。

考えられる原因	処 置
① プローブ面を約15秒以上肌に あてた状態で使用した。または プローブ面が浮いた状態で使用した。	プローブ面を肌に 正しくあてて再開する。 (P12参照)
② プローブ面を肌にあてないで 約15秒以上放置した。	ジェルを追加して再開する。 (P12参照)
③ ジェルの量が不足している。	ジェルを追加して再開する。 (P12参照)

一度ピピピピ音が鳴った状態で上記の処置をしなかった場合、
約2分半経過すると、ランプが消灯し自動的に停止します。

(その間、約15秒間隔で10回お知らせ)

続けてご使用になる場合は、P10～12「使いかた」を参考にお手入れを
再開してください。


おすすめするお手入れパターン

ソニックシェイプは、いろいろな使い方が楽しめます。
おすすめするお手入れパターンを参考にソニックシェイプの
効果的な使い方をお楽しみください。

お手入れの際は、肌の状態に応じて、
回数や時間などを調節してご使用ください。


ベーシックコース(約10分) じっくりお手入れができるときに

お手入れ方法の詳細はP16～17をご参照ください。



ポイント集中トリートメントコース(約10分) 「ほほ」や「口元」、「アゴ」のラインが気になるときに

お手入れ方法の詳細はP18～19をご参照ください。



クイックコース(約5分) お手入れのお時間がないときに

お手入れ方法の詳細はP20をご参照ください。



3つのお手入れポイント

- 1 お手入れは1日1回(約10分)週3回まで
過剰なお手入れはトラブルの元になりますので
肌の状態を見て、ご使用ください。
- 2 プローブ面は肌にしっかりと密着させる
プローブ面を肌に密着させることで、超音波がしっかり肌に伝わり、
効果が高まります。ほお骨や小鼻の部分はプローブ面が浮き
やすくなりますので、ご注意ください。
- 3 しっかり押しあてて、ゆっくり動かす
ヘッドが下がりきるくらいの強さで肌に押しあてて、
持ち上げるようにゆっくり動かしてください。

やや強めに押しあて
るのがコツ

肌に残った
ジェルを
洗い落とす

整肌
化粧水で整え、
乳液などで
脂分を補う

ベーシックコース(約10分)

フェイスラインケア

8分

半顔4分ずつ



下から上へ
引っ張り上げる
ようにするのが
コツ

アゴの下からフェイスラインに沿って
アゴから耳の手前まで
口元からこめかみまで
鼻下からこめかみまで
口元から小鼻の横に — 3秒かけて
鼻横からほお骨、こめかみに

それぞれ
5秒かけて

～ を1セットとして、左右交互に行なってください。
お手持ちの時計をお使いください


お手入れ部位に湿疹・かぶれ・ニキビ・日焼けなどがある場合は、
その部位には使用しない。

ポイントケア

2分


半顔1分ずつ

「アゴ」ケア




下アゴから口元へ
下アゴから耳下へ

「口元」ケア



～
口元を下から
鼻横へ
持ち上げるように

「ホホ」ケア



～
口元からほお骨
まで持ち上げる
ように

使いかた

お手入れポイント

プローブ面を肌に密着させて使う

ほお骨や小鼻の部分はプローブ面が浮きやすくなりますので、ご注意ください。
(プローブ面が浮くと、ピピピピ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅する場合があります。その場合は正しい
使いかた(P12参照)に従って、再開してください。)

しっかり押しあてる

ヘッドが下がりきるくらいの強さで肌にしっかり押しあててください。

ゆっくり動かす

持ち上げるようにゆっくり動かしてください。

プローブ面を動かすスピードの目安は、5秒間でアゴから耳下までの距離を動かす程度。

ポイント集中トリートメントコース(約10分)

フェイスラインケア

6分

半顔3分ずつ

ポイントケア


3分

半顔1分半ずつ

仕上げ

30秒

顔全体



下から上へ
引っ張り上げる
ようにするのが
コツ


アゴの下からフェイスラインに沿って
アゴから耳の手前まで
口元からこめかみまで
鼻下からこめかみまで
口元から小鼻の横に
鼻横からほお骨、こめかみに

3秒かけて

～ を1セットとして、左右交互に行なってください。
お手持ちの時計をお使いください

お手入れ部位に湿疹・かぶれ・ニキビ・日焼けなどがある場合は、
その部位には使用しない。


「アゴ」ケア



下アゴから口元へ
下アゴから耳下へ
下から上へ
引っ張り
上げるように


それぞれ
5秒かけて

「口元」ケア




～
口元を下から
鼻横へ
持ち上げるように

「ホホ」ケア



～
口元からほお骨
まで持ち上げる
ように



～
口元の下から小鼻横を
通りこめかみまで
持ち上げるようにして
仕上げてください

お手入れポイント

プローブ面を肌に密着させて使う

ほお骨や小鼻の部分はプローブ面が浮きやすくなりますので、ご注意ください。
(プローブ面が浮くと、ビッピビッ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅する場合があります。その場合は正しい
使いかた(P12参照)に従って、再開してください。)

しっかり押しあてる

ヘッドが下がりきるくらいの強さで肌にしっかり押しあててください。

ゆっくり動かす

持ち上げるようにゆっくり動かしてください。

プローブ面を動かすスピードの目安は、5秒間でアゴから耳下までの距離を動かす程度。

使いかた

クイックコース(約5分)

フェイスラインケア

5分

半顔2分半ずつ



下から上へ
引っ張り上げる
ようにするのが
コツ

口元からこめかみまで
鼻下からこめかみまで
鼻横からほお骨、こめかみに

それぞれ5秒かけて

～ を1セットとして、左右交互に行なってください。
お手持ちの時計をお使いください

お手入れ部位に湿疹・かぶれ・ニキビ・日焼けなどがある場合は、
その部位には使用しない。

お手入れポイント

プローブ面を肌に
密着させて使う

ほお骨や小鼻の部分はプローブ面が浮
きやすくなりますので、ご注意ください。

(プローブ面が浮くと、ピピピピ音
と同時に「HIGH」または「LOW」
ランプが点滅する場合があります。
その場合は正しい使いかた(P12
参照)に従って、再開してください。)

しっかり押しあてる

ヘッドが下がりきるくらいの強さで
肌にしっかり押しあててください。

ゆっくり動かす

持ち上げるようにゆっくり
動かしてください。

プローブ面を動かすスピードの目安は、5秒
間でアゴから耳下までの距離を動かす程度。

Q & A

Q1

超音波ってなんですか？

A 超音波とは20,000ヘルツ以上の音で、耳に聞こえない音波です。
妊婦への診断や腰痛・神経痛などの治療器に使われています。

Q2

なぜ超音波で効果があるのですか？

A 1秒に100万回もの超音波の振動が肌を刺激して、肌の弾力を高め、
フェイスラインを引き締めます。また、超音波振動により、肌をしっとりさせます。

Q3

顔以外(手やボディー)にも使って良いですか？

A 顔以外にはご使用できません。
顔専用の商品仕様になっていますので、顔の美容目的にのみ、ご使用ください。

Q4

どうしてジェルをつけるのですか？

A ジェルは超音波を肌に伝えるためのものです。
(プローブ面と肌の間に空気があると超音波が伝わりません。)

Q5

1日に何度使っても大丈夫ですか？

A 肌のお手入れは1日1回(約10分)まで、週3回が限度です。
超音波による肌への刺激は回数が多すぎると逆に肌へ過剰な
負担を与え、トラブルの原因となります。

Q6

専用ジェルの代わりに化粧液・乳液や他のジェルなどを使用しても大丈夫ですか？

A 必ず専用のジェルをご使用ください。
(超音波を伝えやすい仕様になっている為)
専用のジェル以外の化粧品では超音波は伝わりません。
また、超音波と同時に使った場合、化粧品成分、他のジェルが肌に強い刺激を
与えることがありますので避けてください。

Q7

ソニックシェイプ使用後に使う化粧液は
どんなものが良いですか？

A 普段ご使用のものを、使用後の肌の状態(しっとり度合いなど)
に合わせてご使用ください。
使用後は、肌が活性化して、いわゆる興奮状態にあります。
化粧液で落ち着かせてあげると良いでしょう。

使い終わったら


1 超音波出力を停止する

ランプが消えるまで
OFF/ON
(SELECT) ボタンを押す。



2 コンセントからアダプターを抜き、 本体から器具用プラグを抜く

アダプター使用後は
必ず栓刃を収納して
ください。
収納しないと栓刃の
変形や故障の原因と
なります。




3 プロープ面周辺に残ったジェルを ティッシュなどでふき取る

指でヘッドを固定させ、
ティッシュなどでふき取っ
てください。
水洗いはできません



ジェルがすき間に入って
ふき取りにくいときは


ティッシュペーパーを8つ折り
(約2mm程度の厚さ)に折り、
すき間に入れてふき取ってください。
(ヘッドを傾けてふき取ると、
よりふき取りやすくなります。)



4 キャップをして収納する

キャップが閉めにくいときは

キャップと本体のはまる方向を合わせ、
若干左右に回しながら、カチッとはまる
位置で止めてください。




5 肌に残ったジェルを 洗い落とす

6 使用後は化粧水で整肌、 乳液で脂分を補う



警告

使用後は必ずアダプターをコンセントから抜く。
守らないと火災や異常出力により
やけどのおそれがあります。



乳幼児の手の届かない所に保管し、
成長過程の子供には使用しない。
また、使用させない。
事故やトラブルのおそれがあります。




禁止



浴室内や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電や火災の
おそれがあります。



禁止



掃除のしかた

(コンセントからアダプターを抜いた状態で)

本体の汚れが気になる場合


本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふきとる。
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。

故障や部品の割れ・変色などの原因になります。



専用ジェルは、プローブ以外(斜線部:本体・アダプター)に
付着させない。

万一付着した場合は、確実にふき取ってください。



ご使用の前に

この商品は交流100～240V電源でご使用いただけます。

* 国によっては、同一国内でも一部地域において電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。

プラグアダプターの使いかた










この商品はA-2プラグ仕様です。A-2プラグ地域ではプラグアダプターなしで使用できます。

A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター(別売)が必要です。

* P26～P27に各国の使用可能プラグを記してありますので、海外でご使用の際には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なる場合がありますので、充分ご注意ください。


プラグアダプターをご使用にならないときは、電源コンセントからはずしてください。

プラグアダプター(別売)の種類

タイプ	A-2	C-2
	アメリカンタイプ	ヨーロッパタイプ
プラグの形状	 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。	
タイプ	B-3	BF(S-3)
	U.Kタイプ	
プラグの形状	 	 
タイプ	O	
	オーストラリアンタイプ	
プラグの形状	   アース付タイプも使えます。	

プラグアダプター(別売)の使いかた例

適切なプラグアダプターを
アダプターのプラグに差し込んで
ください。



プラグアダプター
(C-2プラグの場合)

(注)プラグアダプターでは電圧の
変換はできません。

世界の電圧とプラグ World Voltage and Plug Chart

地域	国/地域	電 圧	プラグ
北 米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2、BF
	ハワイ	120/208/240	A-2
ヨー ロ ッ パ	イギリス	230/240	B、B-3、BF、O
	イタリア	125/220/230	C-2
	オーストリア	220/230	C-2、B-3
	オランダ	220/230	C-2
	ギリシャ	220/230	C-2、B-3
	スイス	220/230	C-2、B-3、BF
	スウェーデン	220/230	C-2
	スペイン	127/220	A-2、C-2
	デンマーク	220/230	C-2
	ドイツ	127/220/230	C-2
	ノルウェー	230	C-2
	ハンガリー	220	C-2
	フィンランド	220/230	C-2
	フランス	127/220/230	C-2、O
	ベルギー	127/220/230	C-2
	ロシア	127/220	A-2、C-2
オ セ ア ニア	オーストラリア	240/250	O
	グアム島	110/120/240	A-2
	サイパン島	110	A-2
	トンガ	240	O
	ニュージーランド	230/240	O
	フィジー	120/240	A-2、C-2、O

地域	国/地域	電 圧	プラグ
ア ジ ア	インド	230/240/250	C-2、B-3、BF
	インドネシア	127/220/230	A-2、C-2、B-3、BF
	シンガポール	110/230	B-3、BF
	タイ	220/240	A-2、C-2、BF
	大韓民国	100/110/200/220	A-2、C-2、BF、O
	台湾	110/220	A-2、O
	中華人民共和国	110/220	A-2、C-2、B-3、BF、O
	フィリピン	110/116/220/230/240	A-2、C-2、B-3、BF、O
	ベトナム	110/120/220/230	A-2、C-2
	香港特別行政区	200/220	C-2、B-3、BF
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2、C-2、B-3
	マレーシア	240	C-2、B-3、BF
中 南 米	アルゼンチン	220/225	C-2、BF、O
	プエルトリコ	120	A-2
	ブラジル	127/220	A-2、C-2
	メキシコ	120/125/127	A-2
中 東 ・ ア フリ カ	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2、B-3、BF
	エジプト	220	C-2、B-3、BF
	クウェート	240	C-2、B-3、BF
	トルコ	220/230	A-2、C-2
	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2、B-3、BF
	モロッコ	115/127/220	C-2

* 国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより電圧・プラグの形状が異なる場合があります。
現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。

* 上記以外の電圧・プラグを使用している国 / 地域もあります。

こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因	処 置
電源を入れても動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> アダプターが正しくコンセントに差し込まれていない。 誤動作防止のため、停止後すぐに OFF/ON (SELECT) ボタンを押しても動作しません。 	<ul style="list-style-type: none"> アダプターを正しくコンセントに差し込む。 数秒経過してから再度 OFF/ON (SELECT) ボタンを押してください。
ピピピピ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅する。(約15秒間隔でくり返し)	<ul style="list-style-type: none"> プローブ面を約15秒以上、肌にあてた状態や肌にあてないで放置した。 ジェルの量が不足している。 	<ul style="list-style-type: none"> P12「正しい使いかた」を参考にお手入れを再開してください。 P12「正しい使いかた」を参考にジェルを追加してお手入れを再開してください。
ランプが消灯してしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ピピピピ音が鳴って約2分半(15秒間隔 10回連続)経過した。 タイマー(10分)が作動した。 	<ul style="list-style-type: none"> P10～12「使いかた」を参考にお手入れを再開してください。 お手入れ完了。

処置後なお異常がある

ただちに使用を中止

お願い

このような場合、事故防止のため必ずお買い上げの販売店に点検修理を依頼してください。

警告

絶対に改造・分解・修理しない。発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

こんな症状がおこったら

ジェルがしみる。	肌の状態が敏感になっている。	肌の状態・虫歯が治るまでの間、使用しないでください。(専門医にご相談ください)
肌にトラブルが起こる。	体調・ストレス・体質・内臓疾患など。	
歯が痛む。	虫歯の歯がしみる場合があります。	

愛情点検

長年ご使用の超音波美顔器の点検をぜひ！



こんな症状はありませんか？

コードやアダプターが傷んでいる。本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止のため、アダプターを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

定格・仕様

電源方式	交流式	本体寸法	高さ14.3×幅4.8×奥行4.8(cm)
電 源	AC100-240V	コードの長さ	約1.8(m)
消費電力	10 W	質 量	約250g (本体約130g・アダプター約120g) (ジェル容量200gを含まず)
超音波周波数	1MHz		
出力切換	HIGH / LOW		

保証とアフターサービス

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのこと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間
(ただし、専用ツールは保証の対象外です)

補修用性能部品の保有期間[5年]

当社は、このエステジェンヌソニックシェイブの補修用性能部品を製造打切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

28~29ページの「こんな異常を感じたら」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名: エステジェンヌソニックシェイブ	お買い上げ日: 年 月 日
品番: EH2433P	故障の状況: できるだけ具体的に

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  **0570-081-365**
(全国共通番号)
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎ **06-6906-1090**
〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株)

札幌 ☎ **011-261-6401** ☎
名古屋 ☎ **052-551-7900** ☎
東京 ☎ **03-5392-7190** ☎
福岡 ☎ **092-622-0531** ☎

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話  **0120-878-365**
■携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**
FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00-17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。

0810

・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設・輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.